

用紙の過投入や静電気の影響により、稀に最大細断枚数の設定がセーフティモード値に書き換わってしまい、少ない枚数でもオートリバース状態になることがございます。

その際は、以下の「再設定手順（パターン①～③）」に従っていずれかの再設定を行ってください。なお、当現象は下記4機種にのみ発生します。

少ない枚数でオートリバースが掛かる場合の細断枚数の再設定手順 senka15c/15cs 22c/22cm	
パターン ①	
	上記のボタンを押しながら、主電源を ON 上記のランプが点灯したら両方のボタンを離す。
パターン ②	
	主電源を ON その後すぐに「逆転」ボタンを押し続ける。 「逆転」ボタンを押し続けたまま、「電源」ボタンも押す （両方のボタンを押し続ける） 上記のランプが点灯したら、両方のボタンを離す。
パターン ③	
	主電源を ON その後すぐに「逆転」ボタンを押し続ける。 「逆転」ボタンを押し続けたまま、「電源」ボタンも押す。 次に「電源」ボタンのみを離す。 「逆転」ボタンは押し続ける。 上記のランプが点灯したら、両方のボタンを離す。